

Enkel brugsvejledning for MixTech WAT01-NG2 sender og modtager

Displayinformation gældende for både sender og modtager.

- Signalstyrke (øverste til højre)
- LOCK ikon (midt øverst)
- Batteriniveau (øverste til venstre)
- Kanalvalg CH vises med store tal i midten.

Indstilling af kanal nummer fra 1 til 60 på sender og modtager.

1. Hold LOCK knappen inde i mindst 3 sekunder til LOCK ikonet slukker i displayet.
2. Indstil med pileknapperne til den ønskede kanal (min. 5 kanaler imellem de forskellige sendere)
3. Hold LOCK knappen inde i mindst 3 sekunder til LOCK ikonet tænder i displayet. Derefter klar til brug.

På senderen kan kun indstilles kanal nummer og intet andet.

På modtageren er det også muligt at skrue op og ned for lyden til øresneglen.

